

Basic 414-427

SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO AD USO DOMESTICO CON AZIONAMENTO A CORDA

L'azionamento della tenda avviene tramite cordine in polietilene \varnothing 1 mm ed il bloccaggio con arresto frontale ad azionamento manuale.

Installazione a soffitto, a parete o direttamente su serramento.

Sistemi curvati: il sistema è dotato di occhioli passacorda con ruote, specifici per la realizzazione di sistemi curvi, sia a 90° che ad ampio raggio e ad arco.

L'utilizzo dell'arresto basculante art. 4116 permette la realizzazione di sistemi inclinati.

